

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

bioloco loop wild flowers

Produktübersicht

Artikelnummer:	BEL139
Beschreibung:	doppelwandiger Edelstahl, hält Getränke bis zu 18 Stunden warm und bis zu 12 Stunden kalt, Echtholz- Deckel mit Silikongriff, frei von BPA, Toxin und Phthalaten, nicht für die Spülmaschine geeignet
Material:	Flasche: Edelstahl 304, Deckel: Echtholz (Akazie) mit Silikongriff
Maße:	7,5 x 28 x 7,5 cm
Gewicht:	330 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Prüfen Sie die Getränketemperatur vorsichtig, bevor Sie aus dem Produkt trinken, wenn es mit heißen Flüssigkeiten gefüllt wurde.
- Gießen Sie eine kleine Menge in eine Tasse oder lassen Sie heiße Getränke auf eine angenehme Trinktemperatur abkühlen, bevor Sie das Produkt für die spätere Verwendung verschließen.
- Öffnen Sie den Deckel langsam und halten Sie das Produkt aufrecht, um ein kontrolliertes Trinken zu ermöglichen, wenn der Inhalt heiß sein könnte.
- Tragen Sie das gefüllte Produkt am Hauptkörper und verwenden Sie die Silikonschlaufe nur zur leichten Unterstützung beim Handling.
- Überprüfen Sie die Silikonschlaufe und ihre Befestigung am Deckel regelmäßig auf Risse, Lockerung oder Abnutzung, und verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Schlaufe sicher befestigt ist.
- Bevorzugen Sie Wasser und nicht säurehaltige Getränke für die längere Aufbewahrung, und vermeiden Sie es, stark säurehaltige Getränke über längere Zeit, z. B. über Nacht, im Produkt zu belassen.
- Verbraucher mit bekannter Nickelsensibilität sollten das Produkt so verwenden, dass eine längere Lagerung

säurehaltiger Getränke vermieden wird, und die Nutzung einstellen, wenn nach dem Konsum allergische Symptome auftreten.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht an dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Reinigen Sie das Produkt und den Deckel von Hand, da das Produkt nicht für die Spülmaschine geeignet ist.
- Trocknen Sie den Deckel und die Silikonschlaufe nach der Reinigung gründlich, um eine dauerhafte Befestigung und stabile Handhabung während der Nutzung zu unterstützen.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es nach dem Befüllen mit heißen Flüssigkeiten zum Verstauen verschließen.
- Bewahren Sie das Produkt sauber und trocken auf, mit abgenommenem oder lose aufgesetztem Deckel, damit es zwischen den Anwendungen vollständig trocknen kann.
- Vermeiden Sie langes Einweichen des Holzdeckels und schützen Sie ihn während der Lagerung vor langfristiger Feuchtigkeit.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften für Mehrstoffartikel, die Edelstahl, Holz und Silikon enthalten.
- Trennen Sie den Edelstahlkörper von den Deckelkomponenten zur Wiederverwertung, sofern örtliche Anlagen separate Metall- und Holzströme akzeptieren.
- Recyceln Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.