

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set -dusk & night

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS115
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt zum Schreiben verwenden und insbesondere beim Öffnen oder Nachfüllen außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Die Tintenfüllung nur durch einen Erwachsenen austauschen und alle internen Bauteile zusammen aufbewahren, damit keine kleinen Teile zugänglich bleiben.
- Halten Sie das Produkt unbeschädigt und verhindern Sie, dass jemand darauf kaut oder es beißt, um ein Auslaufen der Tinte zu vermeiden.
- Fahren Sie die Schreibspitze beim Gehen, Bewegen oder Tragen des Produkts ein, um das Risiko einer Stichverletzung bei einem Stolpern oder Sturz zu verringern.
- Tragen Sie das Produkt in einem Etui oder in der Tasche mit eingezogener Spitze und halten Sie es während körperlicher Aktivitäten vom Mund fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt, wenn es nicht verwendet wird, in einer geschlossenen Schublade, einem Federmäppchen oder einem anderen sicheren Ort auf.
- Führen Sie das Nachfüllen über einer freien Fläche durch und sammeln Sie die Ersatzfüllung sowie alle kleinen internen Teile sofort ein und sichern Sie sie, bevor Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie das Produkt von Hitze und direktem Sonnenlicht fern, um die Unversehrtheit der Tintenfüllung zu erhalten.

- Halten Sie das Produkt trocken und reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt und entfernte Tintenfüllungen gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Mischmaterialien.
- Geben Sie entfernte Füllungen und kleine interne Bauteile vor der Entsorgung in eine verschlossene Tüte oder einen Behälter, damit kleine Teile eingeschlossen bleiben.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.