


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pen set - water & cherry

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS130
Beschreibung: 2er- Set Drehkugelschreiber •
austauschbare schwarze Mine
Maße: 1 cm x 13 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt nur zum Schreiben und Zeichnen verwenden und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und anderen gefährdeten Personen aufbewahren, die kleine Teile in den Mund nehmen könnten.
- Während der Nutzung alle Teile des Produkts fest zusammengesetzt halten und die Verwendung einstellen, wenn sich ein Endstück, eine Kappe oder ein Teil der Nachfüllung lockert.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite aufbewahren, wenn es nicht benutzt wird, besonders wenn es auf niedrigen Tischen, Sofas oder neben dem Bett zugänglich sein könnte.
- Das Kauen oder Beißen am Produkt vermeiden und das Produkt von Personen fernhalten, die dazu neigen, Stifte zu kauen.
- Nach dem Reinigen ausgelaufener Tinte die Hände waschen und bei Beschwerden im Mund- oder Rachenraum ärztlichen Rat einholen.
- Darauf achten, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Das Produkt bei Nichtgebrauch in einer geschlossenen Schublade, einem Stiftehalter oder einem Etui aufbewahren, um den Zugang für Kleinkinder zu begrenzen.
- Das Produkt mit eingefahrener oder geschützter Schreibspitze aufbewahren, um das Risiko eines Durchstichs zu verringern, falls versehentlich darauf gesessen wird.
- Das Produkt regelmäßig auf Risse, gelockerte Endstücke oder eine beschädigte Nachfüllung prüfen und die Nachfüllung ersetzen bzw. die Verwendung einstellen, wenn Schäden festgestellt werden.

- Das Produkt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten, um die Unversehrtheit des Gehäuses und der Nachfüllung zu erhalten.
- Die Außenseite des Produkts mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen und vor der Aufbewahrung trocken halten.

Entsorgung

- Das Produkt und alle abgetrennten Kleinteile über den Hausmüll entsorgen, so dass sie für Kinder und Haustiere unzugänglich bleiben.
- Reinigungsmaterialien mit ausgelaufener Tinte, wie Papiertaschentücher oder Wischtücher, über den Hausmüll entsorgen und nach dem Umgang die Hände waschen.
- Papier- und Kartonverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften recyceln und Plastikverpackungen entsprechend den lokalen Sortieranforderungen entsorgen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.