

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Memory card game - balloons

Produktübersicht

Artikelnummer:	MCG104
Beschreibung:	Memory- Kartenspiel mit 48 Paaren • Sonderformat mit abgerundeten Ecken: 50 x 75 mm • gedruckt auf FSC-zertifiziertem Karton
Material:	Karton
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur mit Kindern ab 6 Jahren, wie für das Produkt angegeben.
- Sorgen Sie für unmittelbare erwachsene Aufsicht während des Spielens, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und das In-den-Mund-Nehmen oder Kauen am Produkt zu verringern.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren, um Zugang und unsicheres In-den-Mund-Nehmen zu verhindern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine Karte Abblätterungen, Risse oder lose Teile aufweist, und nehmen Sie die betroffene Karte aus dem Spiel.
- Fördern Sie Spielweisen, bei denen das Produkt nicht in den Mund genommen wird, um wiederholten Speicherkontakt mit den bedruckten Oberflächen zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt in seiner Schachtel an einem sauberen, trockenen Ort, um die Pappe in gutem Zustand zu halten und Delaminierung zu reduzieren.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und klebrigen Substanzen, um ein Aufweichen der Karten zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt während der Nutzung fern von Speisen und Getränken, um saubere Oberflächen zu bewahren und Mundkontakt zu reduzieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf abgenutzte Kanten, Aufweichung oder Schichttrennung, und

legen Sie beschädigte Karten beiseite.

- Schließen Sie die Produktverpackung nach dem Spielen und bewahren Sie sie so auf, dass jüngere Kinder keinen Zugriff haben.

Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder delaminierende Karten umgehend, um zu verhindern, dass sich während des Spielens lose Teile bilden.
- Entsorgen Sie das Produkt und seine Kartonverpackung entsprechend den örtlichen Regeln für Papier- und Kartonrecycling, sofern verfügbar.
- Entsorgen Sie stark benutzte oder verschmutzte Karten, die häufig in den Mund genommen wurden, über den Hausmüll, falls Recycling nicht geeignet ist.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.