# Produktsicherheitsdatenblatt
# gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

## paper garland dachshund

### Produktübersicht

**Artikelnummer:** PGD100

**Beschreibung:** Girlande aus Papierwaben, hergestellt aus FSC-zertifiziertem Papier

**Material:** Papier

**Maße:** 100x 10 x 20 cm

**Vertrieb:** chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim





**Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!**
**Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!**
**Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.**

### Sicherheitsrichtlinien

- Hängen Sie das Produkt weit weg von offenen Flammen wie Kerzen und Kaminen auf.
- Halten Sie das Produkt von ungeschützten sehr heißen Glühbirnen und anderen Wärmequellen fern, die Papierdekorationen erhitzen oder entzünden können.
- Wählen Sie einen Aufhängeort, an dem das Produkt nicht durch Zugluft, Türbewegungen oder Aktivitäten in der Nähe in eine Flamme oder auf eine heiße Lichtquelle schwingen kann.
- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von kleinen Kindern und hängen Sie es in einer Höhe auf, in der sie es nicht erreichen oder greifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur als Dekoration zum Aufhängen und beaufsichtigen Sie die Nutzung, wenn kleine Kinder in der Nähe sind.
- Ersetzen Sie das Produkt, wenn das Wabenpapier einreißt oder kleine Fragmente abfallen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

### Handhabung und Lagerung

- Greifen Sie das Produkt vorsichtig an den stabileren Papierpartien und an der Aufhängeschnur, damit der Wabenkörper intakt bleibt.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kerzen und ungeschützten sehr heißen Glühbirnen.
- Lagern Sie das Produkt flach oder in einer Schutzbox, damit die Wabenstruktur nicht zerdrückt wird und nicht in kleine Stücke reißt.

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf, wenn es nicht verwendet wird.

## Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt mit dem Altpapier der Haushalte, sofern die örtlichen Recyclingvorschriften Papierdekorationen zulassen.
- Entsorgen Sie das Produkt im normalen Restmüll, wenn es kontaminiert, stark verschmutzt ist oder im lokalen Altpapierrecycling nicht angenommen wird.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Recyclingvorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.