Produktsicherheitsdatenblatt
gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

paper hanger dachshund set

Produktübersicht

Artikelnummer: PHD100

Beschreibung: Aufhänger aus Papierwaben, hergestellt aus FSC-zertifiziertem Papier

Material: Papier

Maße: 12 x 6 x 4 cm

Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim





Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Hängen Sie das Produkt weit weg von offenen Flammen wie Kerzen und Kaminen auf.
- Halten Sie das Produkt von ungeschützten sehr heißen Glühbirnen und anderen Wärmequellen fern, die Papierdekorationen erhitzen oder entzünden können.
- Wählen Sie einen Aufhängeort, an dem das Produkt nicht durch Zugluft, Türbewegungen oder Aktivitäten in der Nähe in eine Flamme oder auf eine heiße Lichtquelle schwingen kann.
- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von kleinen Kindern und hängen Sie es in einer Höhe auf, in der sie es nicht erreichen oder greifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur als Dekoration zum Aufhängen und beaufsichtigen Sie die Nutzung, wenn kleine Kinder in der Nähe sind.
- Ersetzen Sie das Produkt, wenn das Wabenpapier einreißt oder kleine Fragmente abfallen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Greifen Sie das Produkt vorsichtig an den stabileren Papierpartien und an der Aufhängeschnur, damit der Wabenkörper intakt bleibt.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kerzen und ungeschützten sehr heißen Glühbirnen.
- Lagern Sie das Produkt flach oder in einer Schutzbox, damit die Wabenstruktur nicht zerdrückt wird und nicht in kleine Stücke reißt.

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt mit dem Altpapier der Haushalte, sofern die örtlichen Recyclingvorschriften Papierdekorationen zulassen.
- Entsorgen Sie das Produkt im normalen Restmüll, wenn es kontaminiert, stark verschmutzt ist oder im lokalen Altpapierrecycling nicht angenommen wird.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Recyclingvorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.