

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Paper honeycomb hanger - pink

Produktübersicht

Artikelnummer: PHH003
Beschreibung: Papier- Waben- Aufhänger, 4er-Set, aus FSC- zertifiziertem Papier
Material: Papier
Maße: 3,7 x 8,6 x 3,7 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Hängen Sie das Produkt weit entfernt von offenen Flammen wie Kerzen, Kaminen oder Teelichtern auf.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen und heißen Oberflächen, die das Papier erwärmen oder entzünden könnten.
- Platzieren Sie das Produkt so, dass Zugluft, Stöße oder Türbewegungen es nicht in eine Flamme schwingen lassen.
- Wenn das Produkt in Brand gerät, löschen Sie es mit Wasser oder geeigneter Feuerlöschtechnik und nicht mit den bloßen Händen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder und sorgen Sie dafür, dass es auch im Fallen oder Herunterziehen unzugänglich bleibt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung und stellen Sie die Nutzung ein, wenn Papierstücke, Befestigungen oder Dekorationselemente lose oder beschädigt sind.
- Entfernen und entsorgen Sie lose gewordene kleine Teile sofort sicher, um den Bereich für Kinder frei von Kleinteilen zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Behandeln Sie das Produkt beim Öffnen, Ausklappen, Aufhängen oder Zusammenfalten vorsichtig, damit es als eine vollständige Dekoration intakt bleibt.
- Hängen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Aufhängefaden an einem stabilen Haken oder Zweig auf,

der sein geringes Gewicht sicher trägt, ohne zu verrutschen.

- Lagern Sie das Produkt flach oder in einem Schutzbehälter an einem trockenen Ort, um ein Schwächen der Papierfaltungen und Befestigungen zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt bei der Lagerung von Feuchtigkeit und hoher Luftfeuchte fern, um die Papierstruktur zu erhalten und die Gefahr des Ablösens von Teilen zu verringern.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt und alle losen Teile umgehend, damit keine kleinen Fragmente für Kinder zugänglich sind.
- Entsorgen Sie die Papierteile im örtlichen Papierrecycling, sofern dies möglich ist und keine Nicht-Papier-Elemente das Recycling verhindern.
- Entsorgen Sie Nicht-Papier-Teile wie den Aufhängefaden entsprechend den örtlichen Mülltrennungsregeln.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.