

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

alarm clock - sundown

Produktübersicht

Artikelnummer:	ACL112
Beschreibung:	Wecker, hergestellt aus ABS und Eisen, batteriebetrieben (1 AA), Alarmfunktion
Material:	ABS und Eisen
Maße:	8 x 12 x 5,5 cm
Gewicht:	191 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Fläche, fern von Kanten, damit es während der normalen Verwendung am Bett sicher steht.
- Positionieren Sie das Produkt so, dass Kleinkinder keinen Zugriff darauf haben, insbesondere nicht auf die Rückseite mit den Einstellknöpfen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Einstellknöpfe fest sitzen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Behandeln Sie das Produkt nach jedem Sturz vorsichtig und schützen Sie die Hände beim Entfernen beschädigter Teile während der Reinigung.
- Wechseln Sie die AA-Batterie umgehend, wenn Sie Anzeichen von Auslaufen, Rückständen oder Korrosion im Batteriefach bemerken.
- Spülen Sie die Haut sofort mit reichlich Wasser, wenn sie beim Umgang mit dem Produkt mit auslaufenden Batteriesubstanzen in Kontakt kommt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort im Innenbereich auf und halten Sie es fern von Spülen, Badewannen und anderen Feuchtigkeitsquellen.
- Entfernen Sie die AA-Batterie vor längerer Lagerung, um Auslaufen der Batterie im Inneren des Produkts zu vermeiden.

verhindern.

- Halten Sie das Batteriefach sauber und trocken und setzen Sie die AA-Batterie mit der richtigen Polarität ein.
- Tragen Sie das Produkt vorsichtig und vermeiden Sie es, es an Orten abzulegen, an denen es leicht heruntergestoßen werden kann.

Entsorgung

- Entfernen Sie die AA-Batterie aus dem Produkt vor der Entsorgung.
- Entsorgen Sie gebrauchte oder ausgelaufene Batterien an dafür vorgesehenen Sammelstellen entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie zerbrochene oder beschädigte Teile so, dass scharfe Kanten sicher eingewickelt oder enthalten sind, um Personen zu schützen, die den Abfall handhaben.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.