

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

bioloco loop schwarz / black

Produktübersicht

Artikelnummer:	BEL140
Beschreibung:	doppelwandiger Edelstahl, hält Getränke bis zu 18 Stunden warm und bis zu 12 Stunden kalt, Echtholz- Deckel mit Silikongriff, frei von BPA, Toxin und Phthalaten, nicht für die Spülmaschine geeignet
Material:	Flasche: Edelstahl 304, Deckel: Echtholz (Akazie) mit Silikongriff
Maße:	7,5 x 28 x 7,5 cm
Gewicht:	330 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt mit fest angezogenem Holzdeckel, um vor dem Tragen oder Kippen eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Silikonichtung regelmäßig auf Risse, Verformungen oder Lockerheit und stellen Sie sicher, dass sie vor dem Befüllen mit heißen Flüssigkeiten gleichmäßig in ihrer Fassung sitzt.
- Füllen Sie das Produkt kontrolliert mit heißen Getränken und halten Sie es während des Transports aufrecht, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Reinigen Sie das Produkt, insbesondere Deckel und Dichtung, so, dass die Dichtungsintegrität erhalten bleibt, da die Nutzung des Geschirrspülers die Dichtungsalterung und das Verziehen des Deckels beschleunigen kann.
- Begrenzen Sie heiße, saure Getränke im Produkt auf kürzere Standzeiten und erneuern Sie den Inhalt regelmäßig, um die Exposition gegenüber Metallmigration gering zu halten.
- Hören Sie auf, das Produkt zum Verzehr zu verwenden, wenn die innere Edelstahloberfläche Beschädigungen zeigt oder ein anhaltender metallischer Geschmack bemerkt wird, und ersetzen Sie das

Produkt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

- Trocknen Sie den Holzdeckel und die Silikon-Schnittstelle nach der Reinigung vollständig, um hygienische Nutzung zu fördern und mikrobielles Wachstum zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterialien verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Reinigen Sie das Produkt von Hand mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel und spülen Sie es nach jedem Gebrauch gründlich ab.
- Lassen Sie das Produkt, den Holzdeckel und den Bereich der Silikondichtung mit offenem Deckel vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder zusammenbauen oder verstauen.
- Lagern Sie das Produkt sauber, trocken und mit lose aufgelegtem oder entferntem Deckel, um die Belüftung von Holz und Dichtungsbereich zu unterstützen.
- Halten Sie das Produkt von Stößen und Abrieb fern, die die innere Edelstahloberfläche beschädigen und ihre Schutzschicht beeinträchtigen können.
- Bewahren Sie das Produkt in einer Tasche aufrecht auf, wenn es mit heißen Flüssigkeiten gefüllt ist, um Leckagen beim Transport zu vermeiden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfall- und Recyclingvorschriften für Metall- und Mischmaterialien.
- Trennen Sie, sofern lokale Systeme getrennte Materialströme akzeptieren, das Edelstahlgehäuse vom Holzdeckel zur Wiederverwertung.
- Entsorgen Sie die Silikondichtung gemäß den örtlichen Vorschriften für Hausmüll oder zur Elastomer-Wiederverwertung, falls verfügbar.
- Recyceln Sie jegliche Karton- oder Papierverpackung entsprechend den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.