

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pencil case - matcha


Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS117

Beschreibung: Federmäppchen aus Kunstleder
• hochwertiger Reißverschluss •
abwaschbare Oberfläche (mit
einem feuchten Tuch reinigen)

Maße: 20 x 5,5 x 5,5 cm

Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als Aufbewahrungsbeutel für Schreibwaren und halten Sie es vom Mund fern, insbesondere bei längerer oder wiederholter Handhabung.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Reißverschlussgriff und die Reißverschlussbestandteile fest sitzen, und stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn sich ein Teil löst.
- Halten Sie das Produkt und eventuell losgeratene Teile von Kleinkindern fern, die kleine Gegenstände in den Mund nehmen könnten.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts nur mit einem leicht feuchten Tuch, wie vorgesehen, um einen sicheren Materialkontakt während der Nutzung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort, um die synthetische Oberfläche und die Nähte in gutem Zustand zu erhalten.
- Schließen Sie den Reißverschluss, bevor Sie das Produkt in eine Tasche legen, um Belastungen des Reißverschlussgriffs beim Transport zu verringern.
- Betätigen Sie den Reißverschlussgriff mit gleichmäßiger, mäßiger Kraft, um die sichere Befestigung über die Zeit zu unterstützen.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um die Materialstabilität zu unterstützen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften für Textilien aus Mischmaterialien und plastikbeschichtete Gegenstände.
- Entfernen und entsorgen Sie alle losen oder abgetrennten Kleinteile sicher, um zu verhindern, dass Kinder darauf Zugriff haben, bevor das Produkt endgültig entsorgt wird.
- Recyceln Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.