

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pencil case - khaki

Produktübersicht

Artikelnummer:	CPLS140
Beschreibung:	Federmäppchen aus Kunstleder • hochwertiger Reißverschluss • abwaschbare Oberfläche (mit einem feuchten Tuch reinigen)
Maße:	20 x 5,5 x 5,5 cm
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen als Organizer für Kugelschreiber, Bleistifte und kleine Schreibwarenartikel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, insbesondere wenn der dekorative Reißverschlussanhänger erreichbar ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Reißverschlussanhänger und alle Reißverschlussbauteile fest angebracht sind, und hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn sich ein Teil löst.
- Vermeiden Sie, dass das Produkt in den Mund genommen oder gekaut wird, insbesondere durch Kinder.
- Waschen Sie nach längerem Gebrauch und vor dem Essen die Hände, besonders bei Kindern, die das Produkt in der Schule oder zu Hause benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch und lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärme auf, um die synthetische Oberfläche und die Reißverschlussbauteile zu schonen.
- Halten Sie den Reißverschluss während des Transports geschlossen, um Belastungen für Reißverschlussanhänger und Schieber zu reduzieren.
- Lagern Sie das Produkt so, dass kleine abnehmbare Teile, falls sie sich lösen, schnell bemerkt und entfernt

werden können.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften für Haushaltsgegenstände aus Mischmaterialien.
- Trennen und recyceln Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Halten Sie das Produkt und eventuell abgelöste Teile bis zur vollständigen Entsorgung außer Reichweite von Kindern.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.