

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

pencil case - tangerine

Produktübersicht

Artikelnummer: CPLS141
Beschreibung: Federmäppchen aus Kunstleder
• hochwertiger Reißverschluss •
abwaschbare Oberfläche (mit
einem feuchten Tuch reinigen)
Maße: 20 x 5,5 x 5,5 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als Organizer für Schreibwaren und verwenden Sie es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kleinkinder anwesend sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Gummi-Reißverschlussanhänger fest am Reißverschluss-Schieber sitzt, bevor Sie das Produkt einem Kind geben.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und kleinen Kindern auf, die Teile des Produkts in den Mund nehmen könnten.
- Verhindern Sie, dass Kinder den Gummi-Reißverschlussanhänger in den Mund nehmen oder daran kauen, um die Exposition gegenüber migrierenden Stoffen zu verringern.
- Halten Sie das Produkt von Kerzen, Teelichtern, Feuerzeugen und anderen offenen Flammen sowie Wärmequellen fern.
- Wenn das Produkt Feuer fängt, löschen Sie es mit sicheren Methoden, z. B. durch Ersticken oder mit Wasser, und lassen Sie es vor dem Anfassen vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht durch Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch und lassen Sie es vor dem Verstauen vollständig trocknen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und offenen Flammen.

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um den Zugriff auf den Reißverschlussanhänger und andere Teile zu verhindern.
- Bedienen Sie den Reißverschluss beim Öffnen und Schließen vorsichtig, damit der Reißverschlussanhänger sicher befestigt bleibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Reißverschlussanhänger und den Reißverschluss-Schieber und stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn der Anhänger Anzeichen von Lockerung, Rissen oder Beschädigungen zeigt.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallvorschriften für gemischte Textilien und synthetische Materialien.
- Trennen und recyceln Sie Papier- oder Kartonverpackungen gemäß den örtlichen Recyclinganweisungen.
- Entsorgen Sie Kunststoffverpackungsbestandteile gemäß den örtlichen Anweisungen zum Kunststoffrecycling, sofern vorhanden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt so entsorgt wird, dass Kleinkinder keinen Zugang zu losen Teilen haben.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.