

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

glass christmas house S

Produktübersicht

Artikelnummer: GCH200
Beschreibung: Teelichthalter aus farbigem Glas
Material: Glas
Maße: 5,5 x 8,4 x 5,5 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie ein Teelicht nur in einem stabilen, vertieften Teelichteinsatz oder in einem passenden Einsatz, der dafür ausgelegt ist, ein Teelicht sicher im Produkt zu halten.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche, wo es nicht leicht von Personen oder Haustieren angerempelt werden kann.
- Halten Sie das Produkt während des Betriebs eines Teelichts fern von brennbaren Gegenständen wie Dekorationen, Papier, Textilien und Tischdecken.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt ständig, solange ein Teelicht brennt, und löschen Sie das Teelicht, bevor Sie den Bereich verlassen.
- Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren, bewegen oder reinigen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um und halten Sie es von Tisch- oder Regalrändern fern, um die Gefahr des Umstoßens zu verringern.
- Wenn das Produkt zerbricht, sammeln Sie Glassplitter mit Besen und Kehrschaufel und schützen Sie die Hände bei der Reinigung, um Schnittverletzungen zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Tragen Sie das Produkt mit beiden Händen und halten Sie es aufrecht, um das Glas zu stützen und die Gefahr des Herunterfallens zu verringern.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, an dem es nicht umgestoßen werden kann, und halten Sie es

von Regalrändern fern.

- Halten Sie das Produkt trocken und sauber und stellen Sie sicher, dass es nach Gebrauch vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.
- Bewahren Sie das Produkt während der Lagerung getrennt von anderen harten Gegenständen auf, um Stöße zu vermeiden, die das Glas absplittern oder Risse verursachen könnten.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Glasabfall, wenn es nicht mehr benötigt wird.
- Wickeln Sie zerbrochene Glasstücke vor der Entsorgung sicher ein, um Haushaltsmitglieder und Entsorgungsmitarbeiter vor Schnittverletzungen zu schützen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Teelichter getrennt gemäß den örtlichen Haushaltsabfallrichtlinien, nachdem sie vollständig abgekühlt sind.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.