

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

good mood cup series - abc

Produktübersicht

Artikelnummer:	GMCS336
Beschreibung:	Becher aus durchgefärbtem Porzellan, Füllmenge 380 ml, keine Verschwendung von Gas und Energie, keine Verschwendung von Ton, spülmaschinenfest, mikrowelleneignet, ofenfest
Material:	Porzellan
Maße:	8,5 x 9,5 x 8,5 cm
Gewicht:	285 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt vorsichtig, wenn es heiße Getränke enthält, und verwenden Sie eine Hülle, ein Tuch oder einen hitzeschützenden Griff, wenn die Außenseite heiß ist.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Fläche fernab von Tisch- oder Thekenkanten, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und das Umstoßen zu reduzieren.
- Lassen Sie heiße Getränke vor dem Einfüllen leicht abkühlen, um ein bequemes Handling des grifflosen Designs zu ermöglichen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es heiße Flüssigkeiten enthält, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten und Verbrühungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für Lebensmittel und Getränke, wenn es für den Lebensmittelkontakt vorgesehen ist, und wählen Sie heiße und saure Getränke mit Vorsicht, wenn die Sicherheit der Glasur unklar ist.
- Hören Sie auf, das Produkt zum Trinken zu verwenden, wenn die Innenfläche Risse, Absplitterungen oder starke Abnutzung aufweist, und ersetzen Sie es durch ein unbeschädigtes Produkt, um weiterhin eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es nach der Verwendung mit heißen Flüssigkeiten waschen, stapeln oder wegstellen.
- Handhaben Sie das Produkt mit trockenen Händen, um einen sicheren Griff zu gewährleisten, insbesondere wenn es gefüllt ist.
- Reinigen Sie das Produkt sorgfältig, um die Glasuroberfläche zu schützen und die sichere wiederholte Verwendung mit Getränken zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Produkt an einem stabilen Ort, wo es davor geschützt ist, aus Regalen oder Schränken heruntergestoßen zu werden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für Keramik und Porzellan.
- Wickeln Sie zerbrochene Teile vor der Entsorgung sicher ein, um eine sichere Handhabung für Sie und die Abfallentsorger zu gewährleisten.
- Geben Sie scharfe Bruchstücke vor der Entsorgung in einen starren Behälter, um eine sichere Aufbewahrung während des Transports zu gewährleisten.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.