

# Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

## Impossible Card Postkarte \*cool raccoon

### Produktübersicht

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Artikelnummer:</b> | IC223  |
| <b>Beschreibung:</b>  | Postkarte mit KI Kunst, Format:<br>10,5 x 14,8 cm, gedruckt auf<br>einem umweltfreundlichen FSC-<br>zertifizierten 440g-Karton |
| <b>Material:</b>      | Karton   |
| <b>Maße:</b>          | 10,5 x 14,8 cm   |
| <b>Gewicht:</b>       | 6 g  |
| <b>Vertrieb:</b>      | chic.mic GmbH<br>Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad<br>Nauheim   |



**Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!**

**Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!**

**Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.**

### Sicherheitsrichtlinien

- Handhaben Sie das Produkt mit kontrollierten, langsamen Bewegungen, damit die Haut nicht entlang der Kartonkanten gleitet.
- Fassen Sie das Produkt an den ebenen Flächen an, wenn Sie es aus der Verpackung nehmen, in einen Umschlag stecken oder zur Anzeige platzieren.
- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern, insbesondere an Orten, an denen sie unbeaufsichtigt Zugriff erlangen könnten.
- Lagern und präsentieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem Kleinkinder es nicht in den Mund nehmen, daran kauen oder es zerreißen können.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

### Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt flach an einem trockenen, sauberen Ort, um den Karton in gutem Zustand zu halten.
- Transportieren Sie das Produkt in einem Umschlag oder einer Schutzhülle, damit die Kanten nicht einhaken und ein sicheres Handling beim Versand unterstützt wird.
- Handhaben Sie das Produkt mit sauberen, trockenen Händen, um die Oberfläche zu schonen und wiederholtes Reiben an den Kanten zu reduzieren.

## **Entsorgung**

- Entsorgen Sie das Produkt als Papier- oder Kartonabfall gemäß den örtlichen Recyclingbestimmungen, wenn es sauber ist und keine nicht-papierhaften Anhaftungen aufweist.
- Legen Sie das Produkt vollständig in einen Abfall- oder Recyclingbehälter, damit die Kanten beim Entsorgen enthalten bleiben.
- Entsorgen Sie etwaige Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.