


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Lunacard Postkarte *und wer ist Alice?

Produktübersicht

Artikelnummer:	LC470
Beschreibung:	Postkarte mit abgerundeten Ecken, gedruckt auf einem umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten 440g-Karton
Material:	Karton
Maße:	8,5 x 13,5 cm
Gewicht:	5 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Gehen Sie behutsam mit dem Produkt um und fahren Sie mit den Fingern über die Oberfläche, statt entlang der kurzen Kanten zu drücken, um eine bequeme Handhabung zu fördern.
- Verwenden Sie das Produkt als Dekorations- oder Versandartikel nur in trockenen Innenräumen, um den Karton beim Umgang stabil zu halten.
- Stellen Sie das Produkt als Dekoration weit weg von offenen Flammen wie Kerzen oder Teelichtern auf.
- Löschen Sie nahegelegene offene Flammen, bevor Sie das Produkt auf Tischen, Regalen oder Ausstellungsflächen neu positionieren.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt flach an einem sauberen, trockenen Ort, um die Festigkeit des Kartons zu erhalten und einen reibungslosen Umgang zu ermöglichen.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen, offenen Flammen und heißen Oberflächen, um eine sichere Präsentation und Lagerung zu gewährleisten.
- Transportieren Sie das Produkt in einem Umschlag, einer Mappe oder zwischen anderen flachen Gegenständen, um die Kanten beim Umgang zu schützen.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und hoher Luftfeuchte fern, um seine Form und

Oberflächenbeschaffenheit zu erhalten.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt als Papier- oder Kartonabfall gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie beschädigte oder zerrissene Produkte so, dass die Kanten bedeckt sind, zum Beispiel indem Sie sie vor dem Wegwerfen in einen Umschlag stecken oder in Papier einwickeln.
- Entsorgen Sie die zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.