



Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Lunacard Postkarte *Wunschtorte

Produktübersicht

Artikelnummer:	LC478
Beschreibung:	Postkarte mit abgerundeten Ecken, gedruckt auf einem umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten 440g-Karton
Material:	Karton
Maße:	8,5 x 13,5 cm
Gewicht:	5 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen oder Wärmequellen fern, um das Risiko von Entzündungen und Verbrennungen zu vermeiden.
- Lassen Sie junge Kinder nicht mit dem Produkt spielen oder darauf kauen, da dies zu einer Exposition gegenüber potenziell giftigen Substanzen oder Erstickungsgefahren führen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, in der Aufsicht gewährleistet ist, insbesondere wenn es für junge Kinder zugänglich ist.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung oder Brand zeigt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie gegebenenfalls geeignete Erste Hilfe.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, um Schäden zu vermeiden, die das Risiko einer Entzündung oder Zerschneidens erhöhen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen, offenen Flammen oder anderen potenziellen Zündquellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, es sei denn, es steht unter enger Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über Ihr lokales Recyclingsystem, unter Beachtung der Richtlinien für Papier- und Kartonmaterialien.
- Wenn das Produkt beschädigt oder verbrannt ist, stellen Sie sicher, dass alle Fragmente gesammelt und sicher entsorgt werden, um einen versehentlichen Kontakt mit gefährlichen Teilen zu vermeiden.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.