

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Lunacard Postkarte *Merry X-Mas

Produktübersicht

Artikelnummer:	LC749
Beschreibung:	Postkarte mit abgerundeten Ecken, gedruckt auf einem umweltfreundlichen, FSC-zertifizierten 440g-Karton
Material:	Karton
Maße:	8,5 x 13,5 cm
Gewicht:	5 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Gehen Sie beim Umgang mit dem Produkt ruhig und kontrolliert vor und vermeiden Sie es, beim Herausnehmen aus einem Umschlag oder beim Sortieren von Karten mit den Fingerspitzen entlang der Kanten zu gleiten.
- Platzieren Sie das Produkt beim Beschriften oder Ausstellen auf einer stabilen, ebenen Fläche, damit es wie vorgesehen positioniert bleibt.
- Halten Sie das Produkt während der Feiertagsdekoration in sicherem Abstand zu offenen Flammen wie Kerzen und Teelichtern.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, damit das Papiermaterial während der Verwendung und Ausstellung sicher bleibt.
- Wenn das Produkt als Teil einer Dekoration verwendet wird, positionieren Sie es so, dass es nicht umkippen oder in Richtung einer Flamme fallen kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt flach an einem trockenen Ort, um den Karton in gutem Zustand zu erhalten.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in einem Umschlag oder einer Schutzhülle auf, um den Kontakt mit den Kanten beim Handhaben zu reduzieren.

- Greifen Sie das Produkt, wenn möglich, an den flachen Flächen, um direkten Kontakt mit den Kanten zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung von Kerzen, Teelichtern und anderen Zündquellen fern.

Entsorgung

- Geben Sie das Produkt zum Papier- und Kartonrecycling, wenn örtliche Einrichtungen bedruckten Karton akzeptieren.
- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll, wenn das örtliche Recycling dicken bedruckten Karton nicht annimmt.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.