

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Memory card game - classic christmas

Produktübersicht

Artikelnummer: MCG100

Beschreibung: Memory- Kartenspiel mit 48 Paaren • Sonderformat mit abgerundeten Ecken: 50 x 75 mm • gedruckt auf FSC-zertifiziertem Karton

Material: Karton

Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten aufbewahrt werden.
- Eine erwachsene Aufsicht ist erforderlich, wenn das Produkt für jüngere Kinder zugänglich ist, um sicherzustellen, dass die Karten nur bestimmungsgemäß verwendet werden und nicht in den Mund genommen oder zerkaut werden.
- Ersetzen Sie jede Karte, die Risse, starke Abnutzung oder lose Fragmente aufweist, um sicherzustellen, dass nur intakte Karten verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Spielbereichen, die frei von offenen Flammen wie Kerzen, Kaminen oder Grills sind.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt in seiner Schachtel an einem trockenen, sauberen Ort auf, damit die Kartonskarten während des normalen Gebrauchs fest bleiben und reißfest sind.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem verschlossenen Ort, damit jüngere Kinder nicht unbeaufsichtigt Zugang zu den Karten haben.
- Handhaben Sie das Produkt mit sauberen, trockenen Händen, um die Kartenoberflächen bei wiederholter Verwendung in gutem Zustand zu halten.
- Halten Sie das Produkt während Lagerung und Gebrauch von Wärmequellen und offenen Flammen fern.

Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte Karten umgehend, damit sie von Kleinkindern nicht erreicht, in den Mund genommen oder zerkaut werden können.
- Recyceln Sie die Kartonkarten und die Kartonverpackung gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften, sofern sauberes Papier und Karton angenommen werden.
- Entsorgen Sie alle nicht aus Papier bestehenden Verpackungselemente gemäß den örtlichen Anforderungen zur Abfalltrennung.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.