

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Memory card game - by the ocean


Produktübersicht

Artikelnummer: MCG102

Beschreibung: Memory- Kartenspiel mit 48 Paaren • Sonderformat mit abgerundeten Ecken: 50 x 75 mm • gedruckt auf FSC-zertifiziertem Karton

Material: Karton

Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, da Mundkontakt oder Kauen kleine Fragmente erzeugen kann.
- Sorgen Sie bei Verwendung durch Kinder für engmaschige erwachsene Aufsicht, um sicheres Spielen zu gewährleisten und Mundkontakt oder Kauen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit intakten, glatten Karten und entnehmen Sie alle Karten, die Delamination, Beschädigungen oder raue Kanten aufweisen.
- Ermutigen Sie die Spieler, das Produkt vom Mund fernzuhalten und nach dem Spielen die Hände zu waschen, besonders vor dem Essen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt in seiner Schachtel an einem sauberen, trockenen Ort auf, um den Karton fest und die Kanten glatt zu halten.
- Halten Sie das Produkt fern von Wasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Speichel, um das Erweichen und die Delamination der Karten zu reduzieren.
- Handhaben Sie das Produkt mit trockenen Händen und mischen Sie die Karten vorsichtig, um den Zustand der Kartenkanten zu erhalten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig und entfernen Sie alle Karten mit sich lösenden Schichten oder ausgefranzten Kanten aus dem Spiel.

Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder delaminierte Karten sofort, um eine sichere Verwendung zu unterstützen und den Zugang zu kleinen Fragmenten zu verhindern.
- Entsorgen Sie das Produkt und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Papier- und Kartonrecyclingvorschriften, wenn die Materialien sauber und trocken sind.
- Geben Sie stark verschmutzte oder nasse Karten in den dafür vorgesehenen Restmüll, wenn sie in Ihrer Region nicht zur Altpapierentsorgung angenommen werden.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.