

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Garland-Fir trees

Produktübersicht

Artikelnummer:	PG001
Beschreibung:	Girlande aus Papier, hergestellt aus FSC-zertifiziertem Papier
Material:	Papier
Maße:	100 x 160 cm
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Hängen Sie das Produkt weit entfernt von Kerzen, Teelichtern, Kaminen und allen offenen Flammenquellen auf.
- Halten Sie das Produkt in sicherer Entfernung zu sehr heißen Lampen und anderen starken Wärmequellen, damit das Papier nicht überhitzt oder sich entzündet.
- Platzieren und hängen Sie das Produkt außer Reichweite von kleinen Kindern, um Ziehen, Zerreißen oder ein Verfangen mit dem Verbindungsdraht bzw. der Schnur zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu Dekorationszwecken und stellen Sie sicher, dass es sicher befestigt ist, damit es nicht leicht heruntergezogen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich nicht am Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig, damit die Papieranhänger intakt bleiben und fest am Draht befestigt sind.
- Hängen Sie das Produkt so auf, dass es sich frei bewegen kann, ohne Glühbirnen, Lampenschirme, Heizkörper oder andere heiße Oberflächen zu berühren.
- Lagern Sie das Produkt flach oder lose aufgerollt an einem trockenen Ort, um das Papier vor Beschädigung zu schützen und ein Verheddern des Drahtes zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Dekorpapier im Hausmüll oder in der Altpapiertonne.
- Entsorgen Sie den Verbindungsdraht oder die Schnur gemäß den örtlichen Mülltrennungsregeln, falls eine Trennung erforderlich ist.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.