

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Garland-Semicircles with stars 1, energetic

Produktübersicht

Artikelnummer:	PG002
Beschreibung:	Girlande aus Papier, hergestellt aus FSC-zertifiziertem Papier
Material:	Papier
Maße:	100 x 160 cm
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt nur als dekorativen Innenartikel verwenden und außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren.
- Hängen Sie das Produkt weit entfernt von Babybetten, Gitterbetten, Laufställen, Wickelbereichen und jedem Ort auf, an dem ein Kind die hängende Schnur erreichen, daran ziehen oder sich darin verfangen kann.
- Befestigen Sie das Produkt so, dass die hängende Schnur straff bleibt und sich bei normaler Verwendung keine zugänglichen Schlaufen bilden können.
- Platzieren Sie das Produkt fern von allen offenen Flammen und Wärmequellen wie Kerzen, Kaminen, Halogenlampen und heißen Leuchten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sich lösende Ausschneidungen, beschädigte Schnüre oder Verschleiß und befestigen bzw. ersetzen Sie es, wenn Teile nicht mehr fest angebracht sind.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Gehen Sie bei der Montage des Produkts vorsichtig vor, damit die Schnur und die Papierausschnitte fest angebracht bleiben.
- Lagern Sie das Produkt flach oder locker aufgerollt, um Verheddern zu vermeiden und die Schnur vor Knicken oder Schwächung zu schützen.
- Halten Sie das Produkt trocken und lagern Sie es an einem kühlen Ort fern von Wärmequellen, um die Festigkeit von Papier und Schnur zu erhalten.

- Bewahren Sie das Produkt an Orten auf, an denen es nicht versehentlich heruntergerissen werden kann, z. B. in Türrdurchgängen, auf Verkehrswegen oder in der Nähe häufig bewegter Möbel.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Recyclingbestimmungen mit dem Hausmüll oder Altpapier, wobei zu beachten ist, dass die Schnur möglicherweise getrennt werden muss.
- Schneiden Sie die Schnur vor der Entsorgung in kürzere Stücke, damit sie keine langen Schlaufen bildet, die für Kinder oder Haustiere zugänglich sind.
- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie die zu entsorgenden Gegenstände bis zur Abholung gesichert.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.