

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Garland-Angel 3D ornaments 1 - classic colors

Produktübersicht

Artikelnummer: PHG001
Beschreibung: Girlande aus Papierwaben,
hergestellt aus FSC-
zertifiziertem Papier
Material: Papier
Maße: 100 x 160 cm
Vertrieb: chic.mic GmbH
Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad
Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt als hängende Dekoration in Bereichen, in denen es bei normaler Nutzung des Raums nicht mit Wärmequellen in Kontakt kommen kann.
- Halten Sie das Produkt fern von Kerzen, Kaminen sowie von heißen Lampen oder Glühbirnen.
- Hängen Sie das Produkt hoch genug auf, damit es jederzeit außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern bleibt.
- Befestigen Sie das Produkt sicher, damit es nicht in die Reichweite eines Kindes fallen oder heruntergezogen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Aufhängeschnur so angeordnet ist, dass sie keine offene Schlaufe bildet, die um den Hals gelegt werden könnte.
- Nehmen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn die Schnur oder die Papierstruktur so beschädigt ist, dass dadurch längere lose Schlaufen entstehen könnten.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig, um die Wabenpapierstruktur beim Öffnen und Schließen für die Präsentation intakt zu halten.
- Lagern Sie das Produkt flach gefaltet an einem trockenen Ort, damit es seine Form behält und sich weiterhin leicht sicher aufhängen lässt.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung von Wärmequellen fern, damit das Papiermaterial für eine

sichere Dekoration geeignet bleibt.

- Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem die Schnur nicht verknotet ist und sich keine langen Schlaufen bilden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über das Altpapier, sofern die örtlichen Vorschriften dies zulassen.
- Entsorgen Sie das Produkt mit dem Restmüll, wenn lokale Recyclingbestimmungen dekorative Papierartikel mit gemischten Materialien nicht akzeptieren.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.