


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

bioloco loop mini buy myself flowers

Produktübersicht

Artikelnummer:	BELS117
Beschreibung:	doppelwandiger Edelstahl, hält Getränke bis zu 18 Stunden warm und bis zu 12 Stunden kalt, Echtholz- Deckel mit Silikongriff, frei von BPA, Toxin und Phthalaten, nicht für die Spülmaschine geeignet
Material:	Flasche: Edelstahl 304, Deckel: Echtholz (Akazie) mit Silikongriff
Maße:	7,5 x 23 x 7,5 cm
Gewicht:	275 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie immer, ob die Getränketemperatur sicher ist, bevor Sie trinken, insbesondere beim Befüllen des Produkts mit heißen Flüssigkeiten.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers bezüglich der maximalen Flüssigkeitstemperaturen, um die Sicherheit der Vakuumisolierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, insbesondere den Holzdeckel, auf Anzeichen von Beschädigungen, Rissen oder Splintern, und stellen Sie die Nutzung ein, wenn Probleme festgestellt werden.
- Reinigen und trocknen Sie den Holzdeckel nach jedem Gebrauch gründlich, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden und das Risiko mikrobiellen Wachstums zu reduzieren.
- Vermeiden Sie längeren Kontakt mit der Außenseite des Produkts, wenn es sehr heiße Getränke enthält, um das Risiko von Verbrühungen zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen und verzichten Sie darauf, es für Getränke zu verwenden, die die empfohlenen Temperaturgrenzen überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, um versehentliche Stürze zu vermeiden, die den Holzdeckel beschädigen oder die Isolierung beeinträchtigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um die Isolierung und Materialintegrität zu erhalten.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch sofort und lassen Sie alle Komponenten, insbesondere den Holzdeckel, vollständig trocknen, bevor Sie es lagern.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung und des Transports aufrecht, um das Risiko von Beschädigungen oder Dichtungsversagen zu minimieren.

Entsorgung

- Reinigen Sie das Produkt gründlich, um alle Getränkereste vor der Entsorgung zu entfernen.
- Entsorgen Sie den Edelstahlkörper und den Holzdeckel gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien für Mischmaterialien.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.