

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Organic cotton bag - always choose love

Produktübersicht

Artikelnummer:	OCB117
Beschreibung:	Tasche aus 100% zertifizierter Baumwolle, waschbar bei 40 °C
Material:	organische Baumwolle
Maße:	48 x 42 x 14 cm
Gewicht:	234 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und lassen Sie es nicht als Spielobjekt verwenden, um das Risiko im Zusammenhang mit den langen Stoffgriffen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen platziert wird, um eine Entzündung und mögliche Verbrennungsverletzungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, insbesondere an den Griffen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Empfindliche Benutzer sollten den Hautkontakt mit bedruckten Bereichen minimieren, um das Risiko allergischer Reaktionen zu verringern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um die Stoffintegrität zu erhalten.
- Bewahren Sie die Tasche an einem sicheren Ort auf, wo sie für kleine Kinder nicht zugänglich ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Reinigen Sie die Tasche gemäß den Pflegehinweisen, z. B. bei 40 °C waschen, und stellen Sie sicher, dass sie vor der Lagerung vollständig trocken ist.
- Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen, um die Haltbarkeit der Griffe und der gesamten Struktur zu erhalten.

Entsorgung

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Richtlinien zur Textilrecycling, um zur ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen.
- Erwägen Sie, die Tasche zu spenden, wenn sie sich in gutem Zustand befindet, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern.
- Befolgen Sie die lokalen Vorschriften für das Recycling oder die Entsorgung von Textilprodukten, um eine ordnungsgemäße Handhabung der Materialien sicherzustellen.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.