

Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

stick candle cross (set of 4) - red, ivory, lavender, khaki

Produktübersicht

Artikelnummer:	SCC110
Beschreibung:	Kerze aus einfarbigem Wachs, ohne Duft
Material:	Wachs
Maße:	1 x 22 x 1 cm
Gewicht:	170 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt nur in einen stabilen, kippsicheren Kerzenhalter, der sicher zum Durchmesser des Produkts von 1 cm passt.
- Positionieren Sie das Produkt aufrecht und auf einer stabilen, hitzebeständigen Fläche, sodass es bei normaler Nutzung nicht aus dem Halter gestoßen oder durch Vibrationen herausfallen kann.
- Halten Sie das brennende Produkt fern von brennbaren Gegenständen wie Vorhängen, Tischdecken, Papier und anderen Dekorationen.
- Halten Sie das brennende Produkt von Zugluft und Luftströmungen wie offenen Fenstern, Ventilatoren und Lüftungsöffnungen fern, um ein gleichmäßiges Abbrennen zu fördern und Wachsablauf zu verringern.
- Lassen Sie das Produkt während des Brennens stehen und vermeiden Sie es, es anzuheben oder zu bewegen, sobald es angezündet ist.
- Lassen Sie verschüttetes oder herabtropfendes Wachs abkühlen und erstarren, bevor Sie es berühren oder entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht mit dem Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um Weichwerden oder Verformung zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt gerade auf und schützen Sie es vor dem Biegen, damit es weiterhin sicher in seinen Halter passt.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, dass der Kerzenhalter stabil und richtig bemessen ist.

- Lassen Sie das Produkt nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen, umstellen oder lagern.

Entsorgung

- Lassen Sie sämtliches Wachs abkühlen und vollständig erstarren, bevor Sie es entsorgen.
- Entsorgen Sie kleine Mengen abgekühlten Wachses mit dem normalen Hausmüll, sofern nicht örtliche Vorschriften ein anderes Verfahren vorschreiben.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recycling- und Abfallsammelvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.