


Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

wooden tumbling tower - fancy gambler

Produktübersicht

Artikelnummer:	WTT100
Beschreibung:	Holz- Turmspiel mit 36 Bausteinen in 6 verschiedenen Farben • inklusive Würfel für ein anspruchsvolleres Spiel aus FSC- zertifiziertem Kiefernholz
Material:	Holz
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!

Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!

Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist nur zum Spielen geeignet, wenn Kinder unter 36 Monaten keinen Zugang zu dem kleinen Holzwürfel haben.
- Eine erwachsene Aufsicht ist erforderlich, sobald das Produkt für Kinder unter 3 Jahren erreichbar ist.
- Bewahren Sie den kleinen Holzwürfel nach dem Spielen sicher zusammen mit dem Produkt auf, damit er für Kinder unter 36 Monaten unzugänglich bleibt.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen Tischfläche und halten Sie während des Spiels alle Holzteile zusammen, damit sich lose Teile leicht nachzählen lassen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder die lackierten Holzklötze oder den Würfel während des Spiels nicht in den Mund nehmen oder daran kauen.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn die Oberflächenbeschichtung beschädigt oder stark abgenutzt ist, und ersetzen Sie die betroffenen Teile, um sicheres Spielen zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht durch Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt nach Gebrauch in einem verschlossenen Behälter oder einer Box, damit der Holzwürfel und die Holzklötze nicht lose und zugänglich bleiben.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Innenort auf, um den Zustand der Holzteile und ihrer Oberflächenbeschichtung zu erhalten.

- Zählen Sie den Holzwürfel und die Holzklötze nach dem Spielen, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie das Produkt wegräumen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und lassen Sie es vor dem Verstauen vollständig trocknen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt sofort, wenn Teile so beschädigt sind, dass dadurch das In-den-Mund-Nehmen der Beschichtung begünstigt wird oder kleine lose Teile entstehen.
- Entsorgen Sie Holzteile und beschichtete Oberflächen gemäß den örtlichen Regeln für Haushaltsabfall und Recycling von behandeltem Holz.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Recyclingvorschriften.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.