Produktsicherheitsdatenblatt
gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

block candle cross - khaki

Produktübersicht

Artikelnummer:	BCC107
Beschreibung:	Kerze aus einfarbigem Wachs, ohne Duft
Material:	Wachs
Maße:	8 x 12 x 8 cm
Gewicht:	280 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim

Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt aufrecht auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche, die geschmolzenes Wachs auffangen kann.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Textilien und Dekorationsgegenständen.
- Schützen Sie das Produkt vor Zugluft und Luftströmungen, damit die Flamme gleichmäßig brennt und das Produkt gleichmäßiger schmilzt.
- Beaufsichtigen Sie das Produkt kontinuierlich, solange es brennt, und löschen Sie es, bevor Sie den Raum verlassen oder schlafen gehen.
- Schaffen Sie beim Brennen zusätzlichen Abstand rund um das Produkt, da die skulpturale Querschnittsform ungleichmäßig schmelzen und heißes Wachs nach außen laufen lassen kann.
- Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs und beim Abkühlen außer Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Kürzen Sie den Docht vor dem Anzünden auf etwa 0,5 cm, um eine gleichmäßige Flamme und kontrolliertes Schmelzen zu unterstützen.
- Löschen Sie das Produkt vorsichtig mit einem Kerzenlöscher oder indem Sie es leicht ausblasen, und halten Sie Gesicht und Hände vom Flammenbereich fern.
- Lassen Sie das Produkt und ausgelaufenes Wachs vollständig abkühlen, bevor Sie das Produkt berühren, Wachstropfen entfernen oder erneut anzünden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu bewegen, solange es brennt oder das Wachs nach dem Löschen noch flüssig ist.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht an Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um ein Erweichen oder Verformen zu verringern.
- Lagern Sie das Produkt aufrecht, um seine Form zu erhalten und den Docht zentriert zu halten.
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden, die ein stabiles, gleichmäßiges Brennen beeinträchtigen könnten.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Halten Sie das Produkt während der Lagerung und des Transports von brennbaren Materialien fern.

Entsorgung

- Lassen Sie sämtliches Wachs vollständig erstarren, bevor Sie es entsorgen.
- Entsorgen Sie abgekühlte Wachsreste mit dem normalen Hausmüll, es sei denn, örtliche Vorschriften verlangen ein anderes Verfahren.
- Entsorgen Sie verwendete Dochtreste mit dem normalen Hausmüll, nachdem sie vollständig abgekühlt sind.
- Recyceln oder entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Regeln zur Abfalltrennung.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.