Produktsicherheitsdatenblatt
gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

stick candle ring (set of 2) - red & khaki

Produktübersicht

Artikelnummer:	SCR120
Beschreibung:	Kerze aus einfarbigem Wachs, ohne Duft
Material:	Wachs
Maße:	1 x 22 x 1 cm
Gewicht:	150 g
Vertrieb:	chic.mic GmbH Steinkopfstraße 6-8, 61231 Bad Nauheim



Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitsinformationen und -Hinweise und bewahren sie diese auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche!
Befolgen Sie außerdem allgemeine Sicherheitsmaßnahmen!
Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.

Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie das Produkt aufrecht in einen stabilen, hitzebeständigen Kerzenhalter, der zum Durchmesser der Kerze passt, sie fest hält und ein Kippen oder Verrutschen verhindert.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen Fläche, wo es nicht angestoßen werden kann, und halten Sie es fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Tischdecken, Papier und Dekorationen.
- Halten Sie um und über dem Produkt ausreichend Freiraum, damit Hände, Arme, Haare und Kleidung während des Abbrennens der Flamme fernbleiben.
- Löschen Sie das Produkt, bevor Sie es bewegen, bevor Sie nahe Dekorationen zurechtrücken und bevor Sie den Raum verlassen oder schlafen gehen.
- Lassen Sie flüssiges Wachs und den Kerzenkörper vor dem Berühren des Kerzenhalters oder dem Herausnehmen des Produkts nach Gebrauch abkühlen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder sich nicht durch Verpackungsmaterial verletzen.

Handhabung und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen, um die Form des Wachses zu erhalten.
- Bewahren Sie das Produkt während der Lagerung gerade und druckgeschützt auf, damit es aufrecht bleibt und in einem richtig dimensionierten Halter sicher sitzt.
- Gehen Sie beim Einsetzen des Produkts in den Halter sorgfältig vor, damit es zentriert und fest gestützt steht, bevor Sie es anzünden.

Entsorgung

- Lassen Sie das Produkt und eventuell geschmolzenes Wachs vor der Entsorgung abkühlen und vollständig erstarren.
- Kleinere Mengen festen Wachses können entsprechend den örtlichen Vorschriften mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgen Sie jegliche Außenverpackung gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

HINWEIS: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.